


Identificando o produto

Numeração:

- 1) Mesa vitrocerâmica
- 2) Queimador 1800W
- 3) Queimador 1200W
- 4) Manipulador
- 5) Indicador de superfície quente



Queimador	Consumo (potência máxima)	Potência dos Queimadores (potência nominal)
02	1,8 kWh	1800 W
03	1,2 kWh	1200 W

ACOMPANHAM O PRODUTO:


- Manual de instruções
- Cordão Selador

Características técnicas

	Fogão Dominó 2Q elétrico
Código	7883-11654
Tensão	220V
Potência total	3000 W
Potência queimadores	01 = 1800W / 01 = 1200W
Corrente	13,6 A
Frequência	60Hz
Consumo	Potência total = 3000 kWh / Uso habitual* = 1,5 kWh
Comprimento cabo de alimentação	1,10 m
Dimensões Ext. Produto (AxLxP)	4,7 x 30,2 x 51,4 cm
Dimensões da Embalagem (AxLxP)	12,5 x 33 x 55 cm
Peso do Produto	4,03 kg
Peso do Produto Embalado	4,64 kg

Instruções de instalação - elétrica

- A instalação elétrica deve ser efetuada conforme as recomendações de segurança da concessionária de energia. Deve-se verificar a tensão do produto (220V), antes de ligá-lo na rede elétrica. A IRMÃOS FISCHER S/A não assume qualquer responsabilidade nos casos de desrespeito às normas de segurança na instalação do produto.
- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo (vide tabela de características técnicas).
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento.
- Nunca utilizar o neutro da rede para aterramento.
- As tomadas ou conectores nos quais será ligado o produto, deverão ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação.
- Caso for instalar os fogões da linha dominó em conjunto, deverá ser providenciada uma tomada ou conector para cada produto, conforme desenho (não utilizar extensões ou conectores tipo "T").



Embutimento

A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário, através da assistência técnica credenciada, não sendo coberta pela Fischer.

INSTALAÇÃO NOS MÓVEIS E BALCÕES:
O FOGÃO ELÉTRICO LINHA DOMINÓ foi projetado para embutimento em móveis de cozinha com tampos de granito, mármore ou aço inoxidável.

Não posicionar ou operar o produto perto ou debaixo de cortinas, materiais inflamáveis ou dentro de armários. Não utilizar o fogão como superfície de apoio para outras tarefas ou outros objetos além dos que se destina.


Recomendamos um espaçamento de 20 cm abaixo do fundo do fogão.

IMPORTANTE! VERIFIQUE OS ALERTAS DE SEGURANÇA DESCRITOS NO VERSO DESTE MANUAL

Embutimento

***Nicho:** recorte no móvel para o embutimento do produto. Encaixar o fogão no nicho, riscar a bancada (tampo), contornando a mesa do fogão, retirar o fogão do nicho e colar o cordão selador em toda área marcada na bancada; reencaixar o fogão no nicho. Certificar-se de que o cordão não ficará exposto após reencaixar o fogão.

NOTA: Recomenda-se colocar quatro pontos de silicone entre o fundo do fogão e a bancada onde o mesmo fica apoiado, para garantir a estabilidade do produto no móvel. **TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CM.**



Utilizando o produto

BOTÃO DE CONTROLE DOS QUEIMADORES:


Os botões de controle devem ser girados no sentido horário para o acendimento. Os **queimadores elétricos** possuem gradiente de temperatura que varia de 1 a 9, sendo 1 o nível mínimo de emissão de calor (potência mínima) e 9 o nível máximo de emissão de calor (potência máxima). Para desligar, girar o botão no sentido anti-horário até a posição desligado.

ACENDIMENTO:

O FOGÃO ELÉTRICO LINHA DOMINÓ tem acendimento super automático. Para acender qualquer queimador, pressionar e girar o botão correspondente ao queimador desejado no sentido horário, e o acendimento será automático. Em seguida, ajustar na potência desejada girando o botão até o nível correspondente.

INDICADOR DE SUPERFÍCIE QUENTE

Os queimadores elétricos possuem um sistema de led indicador de superfície quente. Após a utilização dos queimadores elétricos (assim que forem desligados), esse led permanece aceso indicando que a superfície está com temperatura igual ou superior a 50°C. Essa função promove a segurança do usuário, pois indica quando o vidro pode ser tocado (assim que o led se apagar).



SIMBOLOGIA DO FOGÃO

- 01 - Posição Desligado
- 02 - Gradiente de Temperatura
- 03 - Queimador Acionado


Superfície Quente

RECIPIENTES

Para um menor consumo de energia e maior segurança, recomendamos utilizar recipientes com diâmetro igual ao dos queimadores elétricos.



Não utilizar painéis com fundos deformados, convexos em forma de anel, painéis cerâmicos, panela em alumínio e recipientes plásticos (derreterão com a alta temperatura).



- Utilizar somente recipientes com fundo liso, plano e com uma boa espessura, especialmente para o cozimento com temperaturas elevadas (frituras).
- Não utilizar recipientes vazios (sem alimentos, água, etc), pois o recipiente e a mesa serão danificados pelo superaquecimento.
- Os recipientes com fundo irregular (amassado), aumentam o tempo de cozimento e o consumo de energia.
- Recipientes amassados, pontiagudos ou ásperos não devem ser utilizados, pois danificam a mesa vitrocerâmica.**

Cuidados

NÃO INSTALAR OU UTILIZAR O FOGÃO ANTES DE SE CERTIFICAR:

- Se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica, comporta a mesma (vide características técnicas);
- Se o nicho de embutimento está conforme o especificado neste manual;
- Se a instalação elétrica está adequada;
- Se foi providenciado o aterramento do produto;
- Se todas as instruções deste manual foram lidas atentamente.**