

Manual do usuário



Sopeira elétrica 10 litros ATS1010

Manual do usuário

Modelo: AT51588

4/2011

Leia atentamente e guarde estas instruções. Utilize apenas em áreas fechadas/internas.

Especificações

Eletricidade : 220V ~ , 60Hz; 400W

Capacidade : 10 Litros



**Leia e compreenda o manual antes de utilizar o aparelho.
ATENÇÃO! SUPERFÍCIE QUENTE!**

Manual do usuário

Avisos

- Este aparelho deve ser apoiado numa superfície plana e elevada.
- Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver em uso.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.
- Não ligue ou utilize o aparelho enquanto estiver vazio.
- Não deixe o alimento/água transbordar do aparelho.
- Não mova e nem carregue o aquecedor enquanto estiver ligado ou se estiver cheio de líquidos quentes.
- Não tente consertar ou repor o cabo de energia se danificado. Contate um profissional qualificado.
- Cuidado para não encostar em superfícies quentes do aparelho. E tenha certeza que o cabo de energia também não encoste em superfícies quentes.

Funcionamento

Cuidadosamente desembale a sopeira elétrica e confira se não há qualquer defeito.

- Adicione 600ml de água à sopeira antes de utilizar em banho-maria. Nunca ultrapasse o limite da água. Sob nenhuma circunstância a cuba de banho-maria deve boiar. Neste caso, retire o excesso de água imediatamente.
- Ligue o aparelho. A luz indicadora vai acender mostrando que está ligado. Ajuste o controle da temperatura na posição desejada, conforme a seguir:
 - a: 8 a 12 : posições desenvolvidas para preaquecimento inicial
 - b: 1 a 7 : posições normais de controle
 - c: Quando a sopeira atingir a temperatura desejada, ajuste o botão controlador da temperatura para uma posição menor. É recomendado que a menor posição possível seja utilizada para manter quente a comida a servir.

Observação : esta sopeira não é feita para preparar sopas ou molhos, nem para descongelamento; e sim para mantê-los quentes.

- Sempre mantenha a tampa articulada fechada quando não estiverem se servindo.

Limpeza e manutenção

Uma limpeza regular irá prolongar a vida útil da sopeira.

- Sempre desconecte o aparelho da tomada quando não estiver em uso, quando estiver repondo alimento ou simplesmente limpando.
- Comida derramada deve ser removida imediatamente da parte exterior com um pano úmido. Não use nada áspero, abrasivos químicos ou produtos de limpeza.
- A cuba do banho-maria e a tampa podem ser lavadas em lava-louças.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.