

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo;
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca;
- Não coloque o aparelho encostado na parede ou em outros aparelhos. Mantenha pelo menos 10 cm de distância entre outros objetos e a parte de trás, as laterais e a parte de cima;
- Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho;
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, duchas ou em área externa;
- Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis;
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo;
- Não colocar o aparelho perto, ou em cima, de bocas (queimadores) a gás ou elétricas, ou perto de fornos aquecidos;
- Jamais utilize a cuba antiaderente ou o cesto diretamente em outras fontes de calor (por exemplo: queimadores de fogões e microondas);
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância;
- Não transporte ou mova o aparelho em funcionamento;
- Não transporte o aparelho pela alça do cesto.
- Nunca ajuste os alimentos no interior do aparelho com as mãos, garfos e ou colheres de metal. Utilize somente talheres de silicone ou madeira;
- Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras. Sempre segure pela alça para mover o produto;
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho;
- O recipiente é revestido com uma película antiaderente. Para não arranhar esta camada protetora, só utilize utensílios de madeira ou de plástico;
- O tempo de preparo deverá ser pensado em função do tipo de alimento e da sua experiência pessoal. Caso o alimento não esteja suficientemente frito após o preparo, recolocar o aparelho em funcionamento até atingir o ponto desejado;
- Nunca ligue o aparelho sem alimento dentro do recipiente da fritadeira;
- Nunca coloque a fritadeira na geladeira. Para armazenar a sobra, guarde apenas a panela interna antiaderente;
- A fritadeira se destina apenas ao preparo de alimentos por fritura sem óleo, nunca encher a cuba antiaderente ou o cesto com nenhum tipo de óleo, água ou outro líquido. A fritura se dá pelo contato do ar aquecido com os alimentos;
- Este aparelho não é operado por um temporizador externo ou um sistema de controle remoto;
- Este aparelho é para uso doméstico e/ou as aplicações a seguir: cozinhas de shoppings, escritórios, e outros ambientes de trabalho; fazendas; clientes de hotéis, motéis, e outros tipos de estabelecimentos residenciais.
- Sempre limpe o aparelho após sua utilização, conforme as instruções deste manual.

Nunca pressione o botão que remove o cesto enquanto estiver agitando.

CUIDADOS ESPECIAIS PARA SUA SEGURANÇA

- Este produto é destinado apenas ao uso doméstico, seu uso comercial pode incorrer em defeitos, que são considerados mal uso do produto e levam a perda da garantia;
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho;
- Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes;
- O descarte das embalagens deve ser feito preferencialmente por coleta seletiva;
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétrico;
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com a da rede elétrica;
- Sempre conectar o plugue do cordão elétrico a uma tomada aterrada;
- Não utilize extensões elétricas ou adaptadores para aumentar o comprimento do cabo ou plugue;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO, afim de evitar situações de risco;
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico;
- Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes;
- Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo;
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas;
- Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento;
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto;
- Se a fritadeira não funcionar conforme o manual, retire imediatamente o plugue da tomada e entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Agratto;
- Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o à um Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo;
- Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultado o Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO;
- Não utilize o aparelho para fins não previstos neste Manual de Instruções, sujeito a perda de garantia;
- Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

TERMO DE GARANTIA

A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias, mais a garantia legal de 90 (noventa) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação em peças, partes e componentes ou material, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

GARANTIA VENTISOL / AGRATTO

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL / AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

IMPORTANTE

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br.

AGRATTO
o seu dia melhor

Importado e Distribuído por:

VENTISOL IND. E COMERCIO S/A. | CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholanak, 07 - Aririú - Palhoça | SC | CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br | www.agratto.com.br

Agratto, uma marca **Ventisol**.

Jun | 2017

MANUAL DO USUÁRIO FRITADEIRA ELÉTRICA SEM ÓLEO

MODELOS
AF - 01 | AF - 02



AGRATTO
o seu dia melhor

Parabéns!

Ao adquirir a FRITADEIRA ELÉTRICA SEM ÓLEO AGRATTO FRYER, você está recebendo alguns benefícios que os produtos Agratto lhe oferecem.



O correto funcionamento do seu produto depende da leitura do manual de instruções. Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais Para Sua Segurança.

O produto pode ter sofrido alterações. Verifique se a versão desse manual corresponde à versão atual que se encontra no site www.agratto.com.br.

PARTES E PEÇAS



- 01 - Entrada de ar
- 02 - Botão de seleção de tempo
- 03 - Led indicador de funcionamento
- 04 - Led indicador de aquecimento
- 05 - Botão de seleção de temperatura
- 06 - Saída de ar
- 07 - Botão de abertura
- 08 - Alça do cesto
- 09 - Plugue de energia
- 10 - Cuba de fritura
- 11 - Cesto antiaderente

ANTES DO USO

- É recomendável lavar todas as peças desmontáveis e acessórios com água morna e detergente neutro e secá-los completamente antes da primeira utilização do produto;
- Passar um pano levemente umedecido e enxugue bem.
- Passar um pano seco e macio no revestimento externo.
- Encaixe bem todas as peças antes de ligar a fritadeira.

INSTRUÇÕES DE USO

- Lave os componentes removíveis para retirar eventuais resíduos provenientes do processo de fabricação.
- Certifique-se de que o cordão elétrico esteja desconectado da tomada.
- Coloque a fritadeira em uma superfície plana, firme e seca.
- Remova a panela de fritura puxando pela alça. Remova o cesto pressionando o botão que libera.
- Limpe a superfície antiaderente interna da panela de fritura com um pano úmido e seque-a com um pano seco ou papel toalha. Verifique se o aparelho está completamente seco.
- Acomode os alimentos no interior do cesto, sempre respeitando a capacidade máxima para cada alimento, nunca exceda o limite de $\frac{3}{4}$ do volume do cesto. Retorne o cesto para a panela antiaderente, e posteriormente, insira o conjunto na cavidade de fritadeira.
- Conecte o aparelho na tomada. Ligue o aparelho girando o botão seletor de temperatura e o de tempo. Utilize como referência a tabela de guia, ou realize o preparo conforme seus gostos pessoais.
- Aguarde até que o tempo selecionado seja concluído.
- Alguns alimentos precisam ser agitados na metade do processo, garantindo uma fritura uniforme de todo o alimento. Puxe a cuba de fritura para fora com cuidado, vapores quentes podem ter sido gerados durante o processo de fritura, e agite o cesto e/ou com o auxílio de um utensílio resistente ao calor, vire os alimentos.
- Abra o produto com cuidado, vapores quentes podem ter sido gerados durante o processo de fritura. Com o auxílio de um utensílio resistente ao calor, retire os alimentos do cesto, e transfira para outro recipiente.
- Após finalizar os preparos, retorne o botão do timer e de temperatura para a posição "Desl" e retire o plugue da tomada.
- Aguarde o produto resfriar completamente antes de iniciar a limpeza, conforme o capítulo "conservação e limpeza".
- A fritadeira não deve ser utilizada em hipótese alguma sem o cesto para fritura.
- Caso desejar, o produto pode ser reutilizado logo na sequência do primeiro uso.

Nunca utilize utensílios de metal para mexer nos alimentos, pois eles podem danificar a superfície antiaderente. Use só utensílios de plástico ou madeira.

OBSERVAÇÕES DE USO

- Se for a primeira utilização do produto com ele ainda frio, adicione 3 minutos a mais no tempo de preparo. Este tempo é o necessário para aquecer a cavidade da fritadeira. Para os preparos onde o produto já está aquecido, o tempo de preparo a ser considerado é o normal.
- Se for a primeira utilização do produto, unte a parte interna do cesto antiaderente com óleo, usando um pincel ou um guardanapo, antes do primeiro uso, isso garante uma vida útil mais longa do antiaderente. Para os demais preparos, esse processo não é necessário.
- Seque os alimentos antes da fritura, isso garante maior rapidez na fritura.
- Se os alimentos estiverem grudados durante a fritura, separe-os com uma espátula para desgrudá-los.
- Para sua segurança, use acessórios apropriados e proteja as mãos.
- Caso o alimento precise ser untado para melhores resultados, procure usar sempre óleo de boa qualidade. Nunca use margarina ou manteiga.
- Alimentos congelados ou com grande quantidade de água podem demorar mais tempo para ficarem prontos, e os resultados finais não serão tão satisfatórios. Procure preparar pequenas porções de alimentos previamente descongelados e picados em pedaços menores.
- Geralmente alimentos pré-cozidos precisam de temperatura mais alta que alimentos crus.
- A maioria dos alimentos que geralmente são assados em fornos, também podem ser preparados na fritadeira sem óleo.
- A fritadeira também pode descongelar ou reaquecer alimentos.

Quando a panela de fritura for removida (por exemplo, para agitar os alimentos) você está retirando o alimento da cocção. Portanto, lembre-se de adicionar o tempo gasto ao final do ciclo de preparo dos alimentos, caso o produto não tenha finalizado a cocção conforme desejado.

Tome muito cuidado ao remover a panela de fritura ao terminar a cocção pois o elemento de aquecimento e o ventilador interno da fritadeira permanecerão quentes. Em hipótese alguma toque a cavidade interna do produto com alguma parte do corpo ou insira algum objeto no mesmo. Esta ação pode provocar queimaduras e/ou outros danos físicos.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza e deixe o produto esfriar.
- Remova a panela antiaderente.
- Remova o cesto do interior da panela de fritura pressionando o botão que o libera.
- Para limpeza do cesto, lave-o com água e detergente neutro. Seque bem com um pano macio ou papel. Não use esponjas abrasivas ou escovas para não danificar o material. O cesto também pode ser lavado em máquina de lavar louças.
- Para limpeza da cuba de fritura, utilize um pano úmido ou uma esponja macia com detergente neutro para desengordurá-la. Seque a panela logo após lavar, utilizando um pano seco ou papel toalha.
- A parte externa da fritadeira deve ser limpa com um pano macio e úmido. Nunca utilize material abrasivo ou álcool na limpeza. Tenha cuidado para que a umidade não penetre na cavidade do produto.
- Para limpeza da cavidade, utilize apenas pano macio e seco.
- O elemento de aquecimento está localizado na parte superior da cavidade e ele pode estar quente mesmo que sua cor não esteja vermelha. Sempre certifique-se de que o produto está completamente frio antes de fazer a limpeza.
- Certifique-se de que todas as peças do produto estejam secas antes de usá-lo novamente.
- Monte todos os componentes e sua fritadeira estará pronta para a próxima utilização.
- Repita a operação sempre que sua fritadeira ficar sem ser utilizada por um tempo prolongado.
- Guarde a sua fritadeira em local plano, seco e seguro, longe do alcance de crianças.

Nunca mergulhe o produto em água ou qualquer outro líquido, isso pode danificar o produto e fazer você perder sua garantia. Limpe apenas com um pano macio e sabão. Após limpá-lo, seque bem e guarde.

Todas as imagens deste manual são meramente ilustrativas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelo | Tensão | Pot. | Freq. | Capac. | Temp. | Tempo |
|---------|--------|-------|-------|--------|-----------|---------|
| AF - 01 | 127V | 1200W | 60 Hz | 2,5L | 100~200°C | 0~30min |
| AF - 02 | 220V | 1200W | 60 Hz | 2,5L | 100~200°C | 0~30min |