


COIFA
ROMA PAREDE


CFP-ROM-60-XX-1LUA
CFP-ROM-60-XX-2LUA
CFP-ROM-80-XX-1LUA
CFP-ROM-80-XX-2LUA
CFP-ROM-90-XX-1LUA
CFP-ROM-90-XX-2LUA




2019-01-31 - V1-R1
Medidas em milímetros

COIFA ROMA PAREDE


CFP-ROM-60-XX-1LUA
CFP-ROM-60-XX-2LUA
CFP-ROM-80-XX-1LUA
CFP-ROM-80-XX-2LUA
CFP-ROM-90-XX-1LUA
CFP-ROM-90-XX-2LUA



Marque o centro do cooktop, fogão e faça uma linha vertical até o teto, para a fixação e alinhamento do suporte.



Faça 3 furos de Ø8 mm utilizando o suporte de fixação da coifa como guia e com a altura de instalação acertada, mantenha-o nivelado e insira as buchas nos furos.



Instale o tubo de exaustão fixando-o na de saída de ar com a braçadeira plástica.

2019-01-31 - V1-R1
Medidas em milímetros